

digiTracer

De *digiTracer* is een handzaam en draagbaar instrument voor het snel en eenvoudig bepalen van de slib- of bezinkselhoogte in indikers, bezinkers, reactors en andere bezink processen.

Gebruiksaanwijzing

Schakel de *digiTracer* in door ca. 3 seconden op de draaiknop te drukken. Na enkele seconden verschijnt de actuele meetwaarde en de ingestelde grenswaarde in het display.

Zorg dat de sensor bij het starten van de meting schoon is. Laat de sensor langzaam zakken, de meetwaarde zal langzaam oplopen. Bij het bereiken van de slibdeken zal de grenswaarde overschreden worden. Dit wordt met een geluid signaal aangegeven. Bepaal met behulp van de markeringen op de kabel op welke diepte de sensor hangt. Haal de sensor naar boven en reinig deze met een zachte borstel of doek.

De *digiTracer* is voorzien van drie geheugenplaatsen. Deze zijn via het menu bereikbaar. Druk éénmaal op de draaiknop en sla de gemeten waarde op. De volgende geheugenplaatsen zijn met een druk op de knop bereikbaar.

Druk nogmaals op de draaiknop om in het grenswaarde menu te komen. Stel met de draaiknop de gewenste grenswaarde in. Sluit af door nogmaals op de draaiknop te drukken.

Schakel het instrument uit door de draaiknop gedurende drie seconden ingedrukt te houden.

De *digiTracer* wordt standaard geleverd met een oplaadbare batterij en bijbehorende voeding. De laadtijd van een lege batterij bedraagt 14 uur. Verwijder hierna de netadapter.

digiTracer



Minervum 7156
4817 ZN BREDA
Nederland

Tel.: 076 - 581.22.88
Fax: 076 - 571.42.05
E-mail: info@inven.nl